





正面




背面

- 1 現在時刻
- 2 上傳檔案
- 3 車錶低電量
- 4 連接感測器
- 5 連接手機
- 6 時速
- 7 心跳
- 8 踏頻
- 9 資訊顯示


- ⏪ 確認鍵/快速鍵/開始騎乘/點亮背光
- ⏩ 右鍵/向下鍵
- ⏹ 退出/返回鍵/停止騎乘



置換電池



操作程序簡述



① 開始使用前


- 按下 ⏪ 開啟車錶並設定系統語言，設定完成，按 ⏹ 退至待機狀態。
- 請參見使用說明書 [1-1 應用與用途] 將本錶和您的手機或額外選購的藍牙4.0感測器完成配對。
- 請參見使用說明書 [3-1 車錶設定] 完成基本設定。

② 按鍵操作說明


- 待機時，按 ⏪ 可將螢幕切換至各個功能模式。
- 按 ⏩ 可進入所選的模式。
- 設定模式下，按 ⏪ 可切換閃爍的選項。
- 設定模式下，按 ⏩ 可調整設定值。
- 任一模式下，按 ⏹ 可離開該頁面。
- 任一模式下，按 ⏪ 可點亮背光約5秒。
- 騎乘模式下，按 ⏪ 可開始一筆新活動。
- 騎乘期間，按 ⏪ 可瀏覽計時、距離、卡路里...即時資訊*。
- 按 ⏹ 可停止並結束記錄，再次按 ⏪ 儲存此活動。

安裝車錶

安裝於立管



安裝於把手



請掃描以下載最新版或完整版使用說明書：

